



ダイキン製エアコン

デマンド・コントロール設定方法

ダイキン製インバータエアコンは、外部制御アダプタを取り付けた上、主基板の設定変更をしないと、デマンド・コントロールができません。



《通常状態から設定モード2にする》

1. BS 1 「改ページ」 釦を5秒以上長押しして、設定モード2にする。
※左から1番目の黄色LEDが点灯する。



《設定モード2から外部低騒音デマンド設定モードにする》

2. BS 2 「操作」 釦を12回押しして、「デマンド有無設定」にする。
※左から1、4、5番目の黄色LEDが点灯する。



《現在のデマンド設定状態を確認する》

3. BS 3 「確認」 釦を1回押しして、現在の設定を確認する。
※「デマンド設定なし」なら、左から7番目の黄色LEDが点滅する。



《デマンド設定を無から有に変更する》

4. BS 2 「操作」 釦を1回押しして、デマンド有設定に変更する。
※左から7番目の黄色LEDが消灯し、6番目の黄色LEDが点滅する。



《デマンド設定有を確定する》

5. BS 3 「確認」 釦を2回押しして、デマンド有設定を確定する。
※左から6番目の黄色LEDが点滅→点灯→消灯に変わる。



《通常モードに戻す》

6. BS 1 「改ページ」 釦を1回押しして、通常モードに戻る。
※左から1番目の黄色LEDが点灯する。



《デマンド制御あり設定を認識させる》

7. 室外機の電源を数秒間切り、設定を認識させる。
※復電後、数分間LEDが点滅し、点灯に変わったら運転を再開する。



《デマンド制御の動作テストをする》

8. 外部制御アダプタのデマンド端子3-C端子間をショートする。
※左から7番目のLEDが点灯して、室外機が停止することを確認する。